No.629

マーガレットカーディガン

kamakura SWANY

布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます。
型紙の矢印の方向を「縦地」に合わせ「わ」の印がある型紙は折山部分に合わせて置きます。
下の図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

作品見本

縫代の付け方（参考）　※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

裁ち方図



展開図



ニット芯の裁ち方



このデザインをニットで作る場合の
ニット芯を貼る位置

裁断後、袖ぐり・裾・衿に
横地の芯を裏面に貼ります
（場所は左図参照）

芯を縦地（縫代巾＋0.5cm）
　　横地（縫代巾）で裁断する
肩は伸び止めのために縦地
伸縮が必要な裾や袖口は横地を使う







① ◯印を縫う

◯印どうし●印どうしを合わせて縫う

② 袖ぐりを縫う

縫い代の始末をし、
左右の袖ぐりを出来上がりに折り、縫う



③ まわりを縫う

周囲を出来上がりで三つ折にし、一周縫う