No.625

2通りに着られるケープ

kamakura SWANY

布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、「わ」の印がある型紙は
折山部分に合わせて置きます。下の図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

作品見本

縫代の付け方（参考）

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する







① 内側にくりぬいた穴の始末をする

A/Bいづれかの方法で両穴を始末する

A ニットの場合

①-1 縫代の始末をする





①-2 縫代を身頃の裏側にかえし
形を整え、端を縫う



B バイアステープで処理する

①-1 袖ぐりの表側に3㎝幅の
バイアステープを乗せ、縫い始めと
縫い終わりの3～4㎝を残して縫う

①-2 バイアステープの端を
中表に合わせ、出来上がりが輪に
なるように縫い合わせる

①-3 袖ぐりの縫い残した3～4㎝を
縫い、カーブのきつい部分に
切込みを入れる



①-4 バイアステープを身頃の裏側に
返し、縫代を隠すように形を整え
端を縫う



② 外回りの始末をする

縫代の始末をし、アイロンで形を整え
回りを一周縫う（カーブがきついので
ぐし縫いなどで縮めながらアイロンをかける）